



Sensibilidad del flanco Cx1: 0 bajada / 1 subida
 000: Cx2 interrupción flanco bajada, se repone IFR
 001: Cx2 interrupción flanco bajada, no se repone IFR
 010: Cx2 interrupción flanco subida, se repone IFR
 011: Cx2 interrupción flanco subida, no se repone IFR
 100: Cx2 salida de protocolo
 101: Cx2 salida de impulsos
 110: Cx2 salida de manual (a 0)
 111: Cx2 salida de manual (a 1)